

# Trådløs installasjonsguide



Du har nå fått levert følgende utstyr:

- Gateway (strømforsyning og nettverkskabel)
- Sensor
- Sensor med ekstern føler 2m
- 4G modem med simkort (*gjelder bare enkelte anlegg*)
- Festeordninger: strips, teip og magnet

Vi har laget denne guiden så det skal være enkelt for deg å sette opp ditt nye trådløse anlegg.

## → Steg 1: Gateway oppkobling



1. Finn optimal plassering av gateway på lokasjonen, slik at den får inn alle sensorene.
2. Koble støpselet til stikkkontakten.
3. Koble nettverkskabelen til gateway og nettverksuttaket.  
*Dersom du har fått levert 4G-modem og skal benytte dette, kobler du nettverkskabelen til gatewayen og 4G-modemet, og setter støpselet i stikkkontakten.*

## → Steg 2: Sensor installasjon



De eksterne sensorene brukes på kjøll og fryserom og andre disk/møbler, hvor signalet ikke blir godt nok med de vanlige sensorene.

Du har fått tilsendt ulike festeordninger, strips, teip og magnet du kan bruke etter behov.

## → Steg 3: Sjekk signalstyrke

Logg inn på IWMAC etter du har installert sensorene, og sjekk om signalstyrken er bra.

1. Logg inn på [www.iwmac.net](http://www.iwmac.net).  
*Har du ikke mottatt brukernavn og passord, ring oss på 982 50 007*
2. Gå inn på anlegget
3. Logg deg inn på den blå knappen «vis i servicemodus»
4. Klikk deg inn på «sensorliste»



Navn	Signal Styrke	Temperatur	Alarm Høy	Lav	Løst Alarm	Alarm Grense	Løst Grense	Funksjons	Status (I)	Sjekk Loggning(V)	Alarm
W01_01	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_02	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_03	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_04	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_05	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_06	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_07	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_08	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_09	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W01_10	40	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Sjekk signalstyrken på alle sensorene. Dersom sensoren ligger mellom -90 til -100 eller blinker feil, må du enten flytte sensoren eller gatewayen. Sensoren får bedre signal om den settes nær glassdører eller har fri sikt mot gateway.
6. Når alle sensorene er registrert inn på anlegget - og har god signalstyrke, kan du enkelt sette de høy-/lavtemperaturgrensene som du ønsker, i tillegg til forsinkelse på alarmen.

## → Ferdigstillelse

Før du avslutter installasjonen, er det viktig at du sender oss det som er beskrevet nedenfor. Slik sikrer du at du har et feilfritt anlegg.

1. Oversiktsbilde over lokasjonen
  - Merk hvor alle sensorene er plassert
  - Merk hvor gateway(er) er plassert
2. Navngi sensorene  
Noter hva sensorene skal hete (dette gjør det enklere når du mottar alarmer).
3. Tilgang og brukere
  - Om nye brukere skal legges til, legg ved: navn, e-post og telefonnummer
  - Om servicefirma skal legges til må dette noteres.

Send dette på epost til [kulde@iwmac.no](mailto:kulde@iwmac.no)

**Lykke til med montering av utstyr!**